

# СТРУКТУРА ГОЛОСОВОГО МЕНЮ

Ниже приведен полный состав меню.  
В зависимости от комплектации и настроек системы некоторые пункты меню могут отсутствовать.

## Блок оперативной информации

Предназначен для быстрого получения важных сообщений о состоянии сигнализации и автомобиля. Состав блока можно изменить (см. пункт 9.5).

### Заводские настройки блока оперативной информации

- Состояние охраны и режима сервисного обслуживания
- Информация о включенной тревоге
- Информация о срабатываниях
- Информация о работе автоматического запуска двигателя
- Информация о готовности автомобиля к запуску двигателя
- Информация о работе автономного отопителя
- Предупреждение о выключенных функциях
- Предупреждение о роуминге

## Главное меню

1	Общая справка
2 3 4 5 6	Команды быстрого доступа
7	Информация о системе
8	Команды управления
9	Настройка системы

## Команды быстрого доступа

### Система без автозапуска и автономного отопителя

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Включить / Выключить тревогу
4	Включить микрофон
5	• Включить / Выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

### Система с автономным отопителем

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Включить / Выключить автономный отопитель
4	Включить микрофон
5	• Включить / выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

### Система с автозапуском

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Запустить / Заглушить двигатель
4	Включить микрофон
5	• Включить / Выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

### Система с автозапуском и автономным отопителем

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Запустить двигатель с предварительным прогревом / Включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя / Выключить предварительный прогрев двигателя / Выключить отопитель и заглушить двигатель
4	Запустить двигатель / Прогреть двигатель / Заглушить двигатель
5	• Включить/выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

\*При подключенном модуле GPS/ГЛОНАСС-270

## Информация о системе

7 2	Информация о состоянии автомобиля
7 3	Журнал срабатываний сигнализации
7 4	Журнал событий
7 4 2	Фильтр по событиям запусков
7 4 3	Фильтр по событиям включения и выключения охраны
7 4 4	Фильтр по заправкам топлива и режимам сервисного обслуживания
7 4 5	Фильтр по событиям потери и восстановления GSM-связи
7 4 6	Фильтр по зарегистрированным попыткам подбора кода доступа
7 4 7	Фильтр по ошибкам работы системы
7 4 8	Фильтр по событиям превышения порога скорости
7 4 9	События всех типов
7 5	Список выключенных систем и функций
7 6	Состав менеджера задач

## Команды управления

8 1	Справка
8 2	Команды управления сигнализацией
8 2 1	Справка
8 2 2	Включить режим охраны
8 2 3	Выключить режим охраны
8 2 4	Включить / Выключить тревогу
8 2 5	Включить / Выключить блокировку двигателя
8 2 6	Включить микрофон
8 2 7	Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке
8 2 8	Открыть багажник
8 2 9	Включить / Выключить режим сервисного обслуживания
8 3	Запуски
8 3 1	Справка
8 3 2	Включить автономных отопитель / Продлить работу автономного отопителя
8 3 3	Выключить автономный отопитель
8 3 4	Запустить двигатель с предварительным прогревом / Включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя
8 3 5	Запустить двигатель / Продлить работу двигателя
8 3 6	Выключить автоматический запуск двигателя
8 4	Запросы
8 4 2	Получить баланс лицевого счета
8 4 3	Получить SMS с координатами местоположения
8 4 4	Получить SMS с кодом доступа
8 4 5	Получить SMS с телефоном техподдержки
8 5	Включить / выключить режим отпуска
8 5 2	Выключить все автоматические запуски, датчики, оповещения и остановить работу менеджера задач / Включить все выключенные функции
8 5 3	Включить / выключить все автоматические запуски
8 5 4	Включить / выключить все датчики
8 5 5	Включить / выключить все оповещения
8 5 6	Выключить оповещения только некоторым пользователям
8 5 7	Остановить / Возобновить работу менеджера задач
8 5 8	Остановить выполнение некоторых задач

# Настройка системы

<b>9 2</b>	<b>Менеджер задач</b>
<b>9 2 2</b>	Добавить задачу в менеджер задач
<b>9 2 2 2</b>	<b>Задача:</b> включить автономный отопитель
<b>9 2 2 2 2</b>	Однократно по календарю
<b>9 2 2 2 3</b>	Еженедельно по календарю
<b>9 2 2 2 4</b>	Однократно по таймеру
<b>9 2 2 3</b>	<b>Задача:</b> запустить двигатель
<b>9 2 2 3 2</b>	Однократно по календарю
<b>9 2 2 3 3</b>	Еженедельно по календарю
<b>9 2 2 3 4</b>	Однократно по таймеру
<b>9 2 2 3 5</b>	Периодически по таймеру
<b>9 2 2 3 6</b>	По температуре двигателя
<b>9 2 2 3 7</b>	По напряжению аккумулятора
<b>9 2 2 4</b>	<b>Задача:</b> запустить двигатель с предварительным прогревом
<b>9 2 2 4 2</b>	Однократно по календарю
<b>9 2 2 4 3</b>	Еженедельно по календарю
<b>9 2 2 4 4</b>	Однократно по таймеру
<b>9 2 2 4 5</b>	Периодически по таймеру
<b>9 2 2 4 6</b>	По температуре двигателя
<b>9 2 2 5</b>	<b>Задача:</b> отправить баланс лицевого счета
<b>9 2 3</b>	Удалить задачу из менеджера задач
<b>9 2 4</b>	Прослушать состав менеджера задач
<b>9 3</b>	<b>Настройка параметров автоматических запусков</b>
<b>9 3 2</b>	Настройка параметров автономного отопителя
<b>9 3 2 1</b>	Справка
<b>9 3 2 2</b>	Изменить условие выключения
<b>9 3 2 3</b>	Установить температуру выключения
<b>9 3 2 4</b>	Установить продолжительность работы
<b>9 3 3</b>	Настройка параметров автоматического запуска двигателя
<b>9 3 3 1</b>	Справка
<b>9 3 3 2</b>	Изменить условие выключения
<b>9 3 3 3</b>	Установить температуру выключения
<b>9 3 3 4</b>	Установить продолжительность работы
<b>9 3 3 5</b>	Установить температуру для запуска двигателя
<b>9 3 3 6</b>	Установить напряжение для запуска двигателя для подзарядки АКБ
<b>9 3 3 7</b>	Изменить настройки предварительного прогрева двигателя
<b>9 3 3 7 2</b>	Установить температуру предварительного прогрева двигателя
<b>9 3 3 7 3</b>	Установить время предварительно прогрева двигателя
<b>9 4</b>	<b>Настройка датчиков</b>
<b>9 4 1</b>	Справка
<b>9 4 2</b>	Все датчики. Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
<b>9 4 3</b>	Датчик удара
<b>9 4 3 2</b>	Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
<b>9 4 3 3</b>	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
<b>9 4 3 4</b>	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
<b>9 4 3 5</b>	Настройка уровня предупреждения
<b>9 4 3 6</b>	Настройка уровня срабатывания
<b>9 4 4</b>	Датчик наклона
<b>9 4 4 2</b>	Включить / Выключить
<b>9 4 4 3</b>	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
<b>9 4 6</b>	Первый дополнительный датчик
<b>9 4 6 2</b>	Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
<b>9 4 6 3</b>	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
<b>9 4 6 4</b>	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
<b>9 4 7</b>	Второй дополнительный датчик
<b>9 4 7 2</b>	Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
<b>9 4 7 3</b>	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
<b>9 4 7 4</b>	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
<b>9 5</b>	<b>Настройка блока оперативной информации</b>
<b>9 5 2</b>	Добавить сообщение в блок
<b>9 5 3</b>	Удалить сообщение из блока
<b>9 5 4</b>	Прослушать состав сообщений блока
<b>9 6</b>	<b>Настройка команд быстрого доступа</b>
<b>9 6 2</b>	Назначить новую команду на кнопку главного меню
<b>9 6 2 2</b>	Сигнализация
<b>9 6 2 2 2</b>	Включить режим охраны
<b>9 6 2 2 3</b>	Выключить режим охраны
<b>9 6 2 2 4</b>	Включить / Выключить режим охраны

<b>9 6 2 2 5</b>	Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке
<b>9 6 2 2 6</b>	Включить / Выключить тревогу
<b>9 6 2 2 7</b>	Включить / Выключить блокировку
<b>9 6 2 2 8</b>	Включить микрофон
<b>9 6 2 2 9</b>	Открыть багажник
<b>9 6 2 3</b>	Запуски
<b>9 6 2 3 2</b>	Включить / Выключить автономный отопитель
<b>9 6 2 3 3</b>	Запустить двигатель с предварительным прогревом
<b>9 6 2 3 4</b>	Запустить двигатель
<b>9 6 2 3 5</b>	Заглушить двигатель
<b>9 6 2 3 6</b>	Запустить / Заглушить двигатель
<b>9 6 2 4</b>	Датчики
<b>9 6 2 4 2</b>	Включить / Выключить все датчики
<b>9 6 2 4 3</b>	Включить / Выключить датчик удара
<b>9 6 2 4 4</b>	Включить / Выключить датчик наклона
<b>9 6 2 4 5</b>	Включить / Выключить датчик объема
<b>9 6 2 4 6</b>	Включить / Выключить 1-ый дополнительный датчик
<b>9 6 2 4 7</b>	Включить / Выключить 2-ый дополнительный датчик
<b>9 6 2 5</b>	Запросы
<b>9 6 2 5 2</b>	Баланс лицевого счета
<b>9 6 2 5 3</b>	Получить SMS с координатами местоположения
<b>9 6 3</b>	Удалить команду с кнопки
<b>9 6 4</b>	Прослушать состав команд быстрого доступа
<b>9 7</b>	<b>Настройка пользователей и прав доступа</b>
<b>9 7 1</b>	Справка
<b>9 7 2</b>	Задать телефонный номер 1-го пользователя
<b>9 7 3</b>	Задать телефонный номер 2-го пользователя
<b>9 7 4</b>	Задать телефонный номер 3-го пользователя
<b>9 7 5</b>	Задать код доступа
<b>9 7 6</b>	Безопасность (доступ пользователей свободный или по коду доступа)
<b>9 7 6 2</b>	Статус доступа 1-го пользователя
<b>9 7 6 3</b>	Статус доступа 2-го пользователя
<b>9 7 6 4</b>	Статус доступа 3-го пользователя
<b>9 7 6 5</b>	Запретить гостевой доступ
<b>9 7 6 6</b>	Статус доступа к меню настроек
<b>9 8</b>	<b>Настройка правил оповещений</b>
<b>9 8 1</b>	<b>Пользователь 1</b>
<b>9 8 2</b>	<b>Пользователь 2</b>
<b>9 8 3</b>	<b>Пользователь 3</b>
<i>Ниже приведена структура для «Пользователь 1», для остальных пользователей структура идентична</i>	
<b>9 8 1 1</b>	Справка
<b>9 8 1 2</b>	Прослушать список оповещений
<b>9 8 1 3</b>	Установка профиля
<b>9 8 1 3 1</b>	Справка
<b>9 8 1 3 2</b>	Профиль «Стандартный»
<b>9 8 1 3 3</b>	Профиль «Без забот»
<b>9 8 1 3 4</b>	Профиль «Заботливый»
<b>9 8 1 3 5</b>	Профиль «Спасатель»
<b>9 8 1 3 6</b>	Профиль «Родительский контроль»
<b>9 8 1 4</b>	Индивидуальная настройка оповещений
<b>9 8 1 5</b>	Включение всех временно выключенных оповещений
<b>9 8 1 6</b>	Включение / Выключение подтверждения всех голосовых оповещений звездочкой
<b>9 9</b>	<b>Настройка дополнительных параметров системы</b>
<b>9 9 2</b>	Настройка даты и времени
<b>9 9 2 3</b>	Дата
<b>9 9 2 4</b>	Часы
<b>9 9 3</b>	Настройка параметров сотовой связи
<b>9 9 3 2</b>	Изменить код получения баланса по лицевому счету
<b>9 9 3 3</b>	Переключить тексты SMS-сообщений на латиницу/кириллицу
<b>9 9 3 4</b>	Назначить пользователей, которым пересылать внешние SMS-сообщения
<b>9 9 3 5</b>	Изменить номер SMS-центра
<b>9 9 3 6</b>	Включить / Выключить автоматический разбор сообщения с балансом от оператора
<b>9 9 3 7</b>	Уровень чувствительности тонального режима
<b>9 9 3 8</b>	Доступ к сети интернет
<b>9 9 4</b>	Разрешить / Запретить работу сирены при срабатывании сигнализации
<b>9 9 6</b>	Очистить журналы срабатываний и событий
<b>9 9 7</b>	Настройка состава SMS-сообщения с координатами местоположения
<b>9 9 8</b>	Включить или выключить отправку SMS-отчетов о работе системы
<b>9 9 9</b>	Объем топливного бака