


Схема подключения преобразователя напряжения 12В/3В (обходчик иммобилайзера)

Преобразователь напряжения 12В/3В (обходчик иммобилайзера)

Используется для а/м с кнопкой Start/Stop



*В штатном ключе а/м припаять к контактам вместо элемента питания

Разъем (4-pin)



К управляющему выводу охранной системы



Сертификат соответствия №TC RU Д-RU.A301.B.01468
Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».
Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 4573-018-78025716-14.

TEC-6574-2